

森乐净化 中央软水机设置指引

森乐 SEL 系列中央软水机由美国怡口代工，设置相对简单。

但是要注意怡口的产品为了节水，在默认程序中有一些参数不合理，最好更改一下。主要是快冲时间(Fr)和反洗时间(bA)，否则可能出现冲洗不干净，再生效果不好的情况。

快速设置

通电后轻按一下选择键，可以设置一些简单参数

1. 通电后，屏幕显示 12:00。



2. 设置现在时间



3. 设置硬度



4. 设置再生开始时间，一般为凌晨 2 点



高级设置

1. 通电后，屏幕显示 12:00。



2. 长按选择键，显示流量计选择（此项不动）



3. 再按一下选择键，设置反洗/再生天数间隔



4. 默认是每隔 15 天自动清洗



5. 清洗时间可调



6. 再按一下“选择”键，进入分项设置



7. 反洗 (bA): 建议设置为 10 分钟



8. 快冲洗: 建议设置为 10 分钟(默认为 1)

